



Pos 23, 2st brytpinnar skall vara monterade på pos 24 låsring

Pos. 25, tågvirke skall vara fastknuten i bygel på pos. 21, konsol och i låsringen pos. 24

OBS! Konsolen för brytpinne skall vara monterad direkt på költrumman

Bredd pos. 41 passas för varje båt så att styrningen blir utan glapp